

maremed®: Aufatmen wie am Meer

Ulm, 4. September 2019 – Asthma zählt zu den häufigsten Atemwegserkrankungen. Weltweit sind etwa 300 Millionen Menschen betroffen. Eine Ursache für Asthma oder Allergien ist die zunehmende Luftverschmutzung. Aufenthalte am Meer bringen Betroffenen oftmals eine erhebliche Linderung ihrer Beschwerden. Der hohe Salz- und Mineralgehalt der Luft wirkt sich positiv auf die Atemwege aus. Mit maremed® hat Beurer ein neues Meeresklimagerät entwickelt, das die gesunde Meeresluft nach Hause bringt. Der Ulmer Gesundheitsspezialist präsentiert die Neuheit auf der diesjährigen IFA.

Mit dem **maremed® Meeresklimagerät** wird die Raumluft gereinigt, mineralisiert, entkeimt, ionisiert und befeuchtet. Das intelligente, aufeinander abgestimmte System funktioniert mit Zugabe von exklusiv für Beurer hergestelltem Spezial-Meersalz, welches natürlicher Herkunft ist und mehr als 65 Spurenelemente enthält. Mit dem Gerät wird die Biodynamik der Meeresküste nach einem patentierten Prinzip simuliert:

- 1.) Meersalzlösung:** Das maremed® Spezial-Meersalz wird mit Leitungswasser zu einer Meersalzlösung verbunden.
- 2.) Luftreinigung:** Der Lüfter saugt die Raumluft an. Ein Vorfilter entfernt Schmutzpartikel, Pollen, Fein-/Hausstaub und Tierhaare aus der Luft.
- 3.) Mineralisierung:** Das mit dem Spezialsalz angereicherte Wasser zirkuliert permanent mithilfe des Lüfters und bewirkt eine Mineralisierung der Luft nach Vorbild der Natur.
- 4.) Entkeimung:** Durch den Einsatz der UVC-Lampe werden 99 % der Bakterien, Viren und Mikroorganismen aus dem Luftaerosol beseitigt.
- 5.) Luftionisation und -befeuchtung:** Ein Ionisationskamm sorgt für zusätzliche Reinigung und Frische, bevor die Luft wieder an die Umgebung abgegeben wird.

Die salzhaltige Luft, die durch das Meeresklimagerät entsteht, befeuchtet die Atemwege und unterstützt bei asthmatischen Beschwerden. Die Atemintensität wird verbessert und dadurch auch das allgemeine Wohlbefinden. Mit maremed® werden die Atemwege befreit und ein

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



maremed®

erholsamer Schlaf wird gefördert. Zur Befeuchtung stehen drei Stufen zur Verfügung, das digitale Touchdisplay mit Timer Anzeige sorgt für eine einfache Bedienung. Durch den Nachtmodus, der einen flüsterleisen Betrieb garantiert, kann das Meeresklimagerät selbst im Schlaf betrieben werden. Das Produkt verfügt über einen 6-Liter-Wassertank und eignet sich für Raumgrößen bis zu 50 m². Die Luftbefeuchtung erfolgt ohne Dunstbildung oder Salzablagerungen in den eigenen vier Wänden, der Einsatz ist somit in allen Räumen möglich.



Technische Daten:

maremed® Meeresklimagerät

- Maße: 31 x 38,5 x 34 cm
- Inkl. 2 Vorfilter, Wasserfilter und maremed® Spezial-Meersalz
- Geeignet für Raumgrößen bis 50 m²

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

maremed®: 349,99 € (UVP), ab Januar 2020, 3 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Zur IFA 2019 stellt Beurer Neuheiten in allen Produktbereichen vor. Alle Highlights sind auf dem Beurer Stand vom **6. bis 11. September 2019** in **Halle 4.1 Stand 212** zu sehen.

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich

Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.